

SCHEMA TECNICA DESK PROMOSTAND

DESCRIZIONE

Banchetto portatile realizzato in plastica ABS e completo di comoda sacca in Nylon per il trasporto. Dotato di vano posteriore con ripiano per riporre i prodotti o la sacca.

Peso 7,5 Kg.





72,5 cm




BASE


RIPIANO INTERMEDIO

TOP


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




1. Sagomare il pannello secondo le cordonature presenti



2. Applicare il pannello ad incastro nella base del Desk Promoter



3. Inserire il ripiano intermedio e chiudere applicando il top



4. Inserire il crowner negli appositi fori presenti sul top di Desk Promoter



72,5 cm

